

13 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。
 取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または弊社修理課までご連絡ください。

⚠ 警告 部品交換を行う時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

修理課（東日本） 千葉県流山市南流山 2-27-6 TEL 04-7178-6402
 修理課（西日本） 大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18 TEL 06-6335-1234

このような時は	ここを確認してください	対処方法
電源スイッチを ON 状態にしてもディスプレイ表示が点灯しない	電源コンセントに電気がきていますか	作業場の電源に電気がきているか確認してください
	電源プラグは確実にコンセントに差し込まれていますか	電源プラグを確実にコンセントへ差し込んでください
	電源プラグが破損していませんか	※電源コードまたは電源プラグを交換してください
	製品内部のヒューズが切れていませんか	ヒューズを交換してください
連続運転 OFF の時エアペダルを踏むが圧着レバーが降りない (ピツという音がしない)	エアペダルホースが確実にエアスイッチ本体に差し込まれていますか	エアペダルホースを確実に差し込んでください
	エアペダルを踏んだときエアスイッチ本体側に内蔵されているマイクロスイッチからカチッという音がしていますか	カチッという音がしていない場合 →※エアスイッチ本体側を交換してください カチッという音がしている場合 →※コントロールユニットの交換が必要です
連続運転 OFF の時エアペダルを踏むが圧着レバーが降りない (ピツという音がする)	-----	※コントロールユニットの交換が必要です
加熱ランプは点灯しているが、シールができない	ヒーターが切れていませんか	ヒーターを交換してください
	電極とヒーターの接触が悪くなっていますか	電極とヒーターの接触する金属部分をサンドペーパーなどで磨いてください
	電極にきているトランスからの黒 (青) 線が外れていませんか	※電極にきているトランスからの黒 (青) 線を実際に取り付けてください
	-----	※コントロールユニット内部のトライアックの故障が考えられますので交換が必要です

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社修理課までご相談ください。

このような時は	ここを確認してください	対処方法
ヒーターが切れやすい	加熱時間が長すぎませんか	シールができる最短の加熱時間に設定してください
	冷却時間が短すぎませんか	冷却時間を充分に取るように設定してください
	ガラステープやシリコンシートが破損していませんか	ガラステープやシリコンシートを交換してください
ヒーターが中央部で折れて盛り上がる (リボンヒーターの場合)	電極が破損していませんか	※電極を交換してください
シールがきれいにできない	圧着レバーやフレームが熱くなっていますか (加熱時間が変化しなくても圧着レバーやフレームの温度が上昇すると袋(フィルム)が溶け出すことがあります)	圧着レバーやフレームが冷めるのを待ち、作業間隔を長めてご使用ください
	フローガラスシート、ガラステープやシリコンシート、シリコンゴム(白)が破損していませんか	フローガラスシート、ガラステープやシリコンシート、シリコンゴム(白)を交換してください
	冷却時間が短すぎませんか	冷却時間を充分に取るように設定してください
	袋(フィルム)の厚みに応じた圧力設定になっていますか	圧力調整ナットの調整を行ってください
シールの仕上がり状態が左右で異なる (片方だけが溶けるなど)	シリコンゴム(白)の片側だけが消耗し、へこんでいませんか	シリコンゴム(白)を交換してください
	圧着レバーが降りた時に圧着レバーとフレームの間に片側だけに隙間がありませんか	隙間がある場合はお買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください
電源が自動的に OFF になった	-----	※コントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です
加熱ランプが点灯したままでヒーター、フローガラスシートが焼けてしまう		

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社修理課までご相談ください。

このような時は	ここを確認してください	対処方法
ディスプレイ表示が  を点滅する	圧着レバーが降りる前にマイクロスイッチが ON の状態だった場合に表示されます	マイクロスイッチの故障が考えられますので交換が必要です
ディスプレイ表示が  を点滅する	シール終了後もマイクロスイッチが ON の状態のままだった場合に表示されます	※お買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください
ディスプレイ表示が  を点滅する	シール中にマイクロスイッチが OFF になった場合に表示されます →袋の厚みに応じた適切なシール圧力調整が設定されていますか	「11-1 シール圧力の調整方法」(→ P.29)を参照して、圧力調整を行ってください 圧力調整を行ってもエラーが表示される場合、お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください
ディスプレイ表示が  を点滅する	AC100V 仕様の製品に AC200V の電源が供給された場合に表示されます → AC200V が供給されていませんか	製品仕様にあった電源を供給してください それでもエラーが表示される場合はコントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です ※コントロールユニットを交換するかお買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください。
ディスプレイ表示が  を点滅する	AC200V 仕様の製品に AC100V の電源が供給された場合に表示されます → AC100V が供給されていませんか	
ディスプレイ表示が  を点滅する	-----	
ディスプレイ表示が  を点滅する	シール作業をスタートしてからレバー降下を感知できない場合に表示されます →使用範囲外の厚みの袋をシールしていませんか	「4 正しい使用範囲」(→ P.7)を参照して、シール可能な厚みの袋をお使いください それでもエラーが表示される場合はマイクロスイッチの故障が考えられますので交換が必要です ※お買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください
ディスプレイ表示が  }  を点滅する	-----	電源を入れ直してください それでも表示される場合、コントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です ※コントロールユニットを交換するかお買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社修理課までご相談ください。