

7 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。

取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。また、処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですがお買い上げの販売店または弊社修理課までご連絡ください。

⚠ 警告 部品交換を行うときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス

修理課（東日本）

千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL 04-7178-6402

修理課（西日本）

大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1234

エラー表示が出た場合の確認事項と対処方法

このような時は	ここを確認してください	対処方法
ディスプレイ表示が  を点滅する	シール終了後もマイクロスイッチが ON の状態のままだった場合に表示されます	マイクロスイッチの故障が考えられますので交換が必要です ※お買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください
ディスプレイ表示が  を点滅する	起動時にマイクロスイッチが ON の状態だった場合に表示されます →ペダルを踏んだ状態で電源スイッチを ON していませんか	ペダルを踏み込むのをやめてください ペダルを踏んでいない状態で表示された場合は、マイクロスイッチの故障が考えられますので交換が必要です
ディスプレイ表示が  を点滅する	シール中にマイクロスイッチが OFF になった場合に表示されます →袋の厚みに応じた適切なシール圧力調整が設定されていますか	「6-2 シール圧力の調整」を参照して、圧力調整を行ってください ※圧力調整を行ってもエラーが表示される場合、お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください
ディスプレイ表示が  を点滅する	ペダルの踏み込みが弱い、ペダルが十分に踏み込めていない場合に表示されます	加熱ランプが点灯するまでペダルを踏み込んでください
ディスプレイ表示が  を点滅する	AC100V 仕様の製品に AC200V の電源が供給された場合に表示されます → AC200V が供給されていませんか	製品仕様にあった電源を供給してください それでもエラーが表示される場合はコントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です
ディスプレイ表示が  を点滅する	AC200V 仕様の製品に AC100V の電源が供給された場合に表示されます → AC100V が供給されていませんか	※コントロールユニットを交換するかお買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください

このような時は	ここを確認してください	対処方法
ディスプレイ表示が  を点滅する	-----	製品仕様にあった電源を供給してください それでもエラーが表示される場合はコントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です ※コントロールユニットを交換するかお買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください
ディスプレイ表示が   を点滅する	-----	電源を入れ直してください それでも表示される場合、コントロールユニットの故障が考えられますので交換が必要です ※コントロールユニットを交換するかお買い上げの販売店または弊社修理課まで修理をご依頼ください

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社修理課までご相談ください。