

11 主な故障状況と対処方法

本機が正常に動かない場合は、次の表をよくお読みいただき製品を確認してください。

取扱説明書に掲載している部品の交換をされる場合は、交換方法をよくお読みいただき、適切に交換作業を行ってください。以下に記載している対処方法を施しても、なお問題が解決しない場合、また、この取扱説明書に掲載していない部品の交換方法・調整方法につきましては、お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。また、対処方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外のお客様はご面倒ですが、お買い上げの販売店または弊社修理課までご連絡ください。

⚠ 警告 部品交換を行う時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

故障修理についてのお問い合わせ先

富士インパルス販売

修理課（東日本）

千葉県流山市南流山 2-27-6

TEL 04-7178-6402

修理課（西日本）

大阪府豊中市庄内栄町 4-23-18

TEL 06-6335-1234

※エラー画面が表示される場合は「11-1 エラー表示」（→ P.41）をご覧ください。

トラブル内容	原因	確認 / 対処方法
シールについて		
シールがきれいにできない。	ヒーター・フローガラスシート・シリコンゴムにゴミが付着している。	きれいな布で拭き取ってください。
	フローガラスシート・シリコンゴム・ガラステープの破損。	破損している消耗部品を交換してください。
	加熱温度または冷却温度の設定が高すぎる。	加熱温度は、シールができる最低温度に設定してください。 冷却温度は、袋が冷えて固まる温度まで下げてください。
左右均等にきれいなシールができない。	シリコンゴムの破損。	シリコンゴムを交換してください。（「9-6 シリコンゴムの交換」（→ P.37）参照）
ヒーターが中央で折れて盛り上がる。	電極の破損。	※電極を交換してください。
	シリコンゴムの消耗。	シリコンゴムを交換してください。（「9-6 シリコンゴムの交換」（→ P.37）参照）
ヒーターが切れやすい。	加熱温度または冷却温度の設定が高すぎる。	加熱温度は、シールができる最低温度に設定してください。 冷却温度は、袋が冷えて固まる温度まで下げてください。
	ガラステープの破損。	ガラステープを交換してください。（「9-5 ガラステープの交換」（→ P.36）参照）
	電極の破損。	※電極を交換してください。
正常にシール工程が終了するが、シールができていない。	温度センサーが破れている。	温度センサーセットを交換してください。（「9-4 温度センサーセットの交換」（→ P.34）参照）
	電気部品の故障。	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
ヒーター・フローガラスシートが焼けてしまう。	温度センサーの位置ずれ。	温度センサーがずれていないか確認してください。（「9-4 温度センサーセットの交換」（→ P.34）参照）
	電気部品の故障。	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。

トラブル内容	原因	確認 / 対処方法
シールについて		
フットスイッチを踏んでもレバーが下がらない。	フットスイッチの故障。	フットスイッチがしっかり差し込まれているか確認してください。 フットスイッチを交換してください。
タッチパネルについて		
画面に何も表示されない。	-----	コンセントから電源が供給されていることを確認し、①スタンド部の漏電ブレーカー、②タッチパネルユニット側面の電源スイッチの順にスイッチを ON にしてください。
電源スイッチを ON にしても画面が表示されない。	-----	スタンド部の漏電ブレーカーが ON になっているか確認してください。〔「7-5 漏電ブレーカーを ON」〕(→ P.17) 参照)
	-----	非常停止スイッチが ON になっていませんか。 非常停止スイッチを押すと、ボタンスイッチにロックがかかる構造になっています。非常停止スイッチを回してロックを解除してください。〔「7-9-1 非常停止スイッチの確認」〕(→ P.18) 参照)
画面をタッチしても反応しない。	-----	本製品のタッチパネルは圧力感知式です。タッチする圧力が弱い場合は反応しません。
	-----	2点以上のエリアが押されていると反応しない場合があります。手袋などで操作しづらい場合はタッチペンをご使用ください。
画面が明るすぎる、または暗い。	-----	タッチパネルの明るさ調整を行ってください。〔「8-6-2-1 タッチパネルの明るさ調整」〕(→ P.25) 参照)
その他		
動作するが圧力不足のためシールができない。	-----	コンプレッサーまたはレギュレータの圧力を確認してください。
漏電ブレーカーが自動で OFF になる。	-----	作業を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。 ※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。

処置方法の欄に※マークが付いている処置は電気工事・電気機器の取り扱い・修理などに精通されている方が行ってください。それ以外の方はご面倒でもお買い上げの販売店または弊社修理課までご相談ください。

11-1 エラー表示

エラーNo.	エラー内容	原因	確認 / 対処方法
0101 ~ 0103	レバースイッチ異常 ON	レバースイッチの故障。 安全回路ユニットの故障。	センサーの位置調整または部品交換が必要です。 ※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
0201	レバースイッチ異常 OFF	レバースイッチの位置ずれ。	センサーの位置調整または部品交換が必要です。 ※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
0301	加熱異常	温度センサーの位置ずれ。	温度センサーがずれていないか確認してください。
		電源電圧の低下	タコ足配線や長すぎる延長コードで電源電圧が低下していませんか。 単独の電源ラインを確保してお使いください。
		ヒーター断線。	ヒーターが切れていないか確認してください。
		-----	弊社指定のヒーターを使用されていますか。
0501	冷却異常	制御部品の故障。	制御部品の故障が考えられます。作業を中止し、漏電ブレーカーを OFF にしてください。 ※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
		制御温度センサー部分の圧力不足。	レバーが下部位置に降りた状態で、温度センサー付近にすき間ができていませんか。
0502	異常通電	制御部品の故障。	制御部品の故障が考えられます。作業を中止し、漏電ブレーカーを OFF にしてください。 ※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
0601	加熱不良	温度センサーの位置ずれ。	制御用温度センサーがずれていないか確認してください。
		温度センサーセットのコネクタ抜け。	制御用温度センサーセットのコネクタが確実に接続されているか確認してください。
		温度センサーセットの故障。	制御用温度センサーセットを交換してください。
0701	ヒーター断線	ヒーターの断線。	ヒーターが断線していないか確認してください。
		電極とヒーターの接触不良。	ヒーターを固定しているビスが緩んでいませんか。 ヒーターは電極の溝に取り付けられていますか。 ヒーターと電極の接触する金属部分をサンドペーパーなどで磨いてください。
		配線不良。	電極に繋がる電線が外れていないか確認してください。
		制御部品の故障。	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。

エラーNo.	エラー内容	原因	確認 / 対処方法
0702	異常通電	制御部品の故障。	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
0703	ヒーター断線	ヒーターの断線。	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
0704	ヒーター断線	ヒーターの断線。	ヒーターが断線していないか確認してください。
		制御部品の故障。	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
0802 0805	温度センサー異常	-----	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください
0901	レバースイッチ未検知	レバースイッチの位置ずれ。 電気配線の断線。	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください
2001 ~ 2002	フットスイッチ ON 検知	フットスイッチ入力：ON。 フットスイッチの故障。	フットスイッチが ON になっているので、次工程の動作を実行できません。電源投入時、シール終了後のレバー開放時はフットスイッチから足を離してください。フットスイッチから足を離してもエラーが表示される場合は、フットスイッチを交換してください。
2101 ~ 2103	レバー上部位置センサーエラー	上部位置センサーの異常検知。	配管の差込部分から空気が漏れていませんか。チューブの差し込みを確認してください。
2201 ~ 2215	レバー中段位置センサーエラー	中段位置センサーの異常検知。	
2301 ~ 2306	レバー下部位置センサーエラー	下部位置センサーの異常検知。	コンプレッサーの圧力を確認してください。
2601 ~ 2604	レバースポンジ位置センサーエラー	スポンジ位置センサーの異常検知。	
2701 ~ 2702	TA 後退位置センサーエラー	テンションアーム後退位置センサーの異常検知。	※エア配管に異常がない場合は、センサーの位置調整または部品交換が必要です。お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
2801 ~ 2803	TA 中段位置センサーエラー	テンションアーム中段位置センサーの異常検知。	
2901 ~ 2903	TA 前進位置センサーエラー	テンションアーム前進位置センサーの異常検知。	
3101 ~ 3103	タッチパネル通信エラー	タッチパネルの通信不具合。	ノイズや静電気の影響でまれに通信エラーが表示されることがあります。電源を再起動してもう一度動作をご確認ください。エラーが頻発する場合は、通信配線に不具合が起こっています。 ※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
4000 ~ 4010	安全回路エラー	安全回路の異常を検知。	制御部品の故障が考えられます。作業を中止し、漏電ブレーカーを OFF にしてください。 ※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
5001	ゼロクロス未検知	電気配線の断線。	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。
5002 (10WK 仕様のみ)	電源電圧異常	電気配線の断線。 電源電圧の低下。	※お買い上げの販売店または弊社修理課までお問い合わせください。